
MO-EL S.r.l.
Via Galvani, 18
42027 Montecchio Emilia (RE)
ITALY
tel +39 (0522) 868011
fax +39 (0522) 864223
www.mo-el.com - info@mo-el.com



BLACKLIGHT

RISCALDATORE A RAGGI INFRAROSSI
INFRARED HEATER

USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE
EMPLOI ET ENTRETIEN
GEBRAUCH UND WARTUNG
USO Y MANTENIMIENTO
USO E MANUTENÇÃO

Classe I - IP55

1. AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni prima di installare il prodotto e conservarle per future consultazioni. Il manuale deve essere conservato e trasmesso al nuovo utente in caso di cessione dell'apparecchio. Il Costruttore si riserva di variare le caratteristiche del prodotto senza alcun preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

1. L' apparecchio è destinato esclusivamente all'impiego per il quale è stato progettato, ovvero il riscaldamento dell'ambiente e delle persone. Il Costruttore non sarà responsabile dei danni che potranno essere provocati da un uso inadeguato.
2. Dopo aver disimballato il prodotto verificarne la completezza e assicurarsi che non presenti segni di rotture, danneggiamenti o manomissioni.
3. Tenere il materiale d'imballaggio lontano dai bambini, perché può essere fonte di pericolo.
4. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni (come pure da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza) purché essi siano sotto sorveglianza, oppure dopo che abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro e abbiano compreso i potenziali pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione devono essere fatte dall'utilizzatore e non da bambini privi di sorveglianza.
5. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione corrisponda a quella indicata nell'etichetta dati targa posta sull'apparecchio stesso, e che l'impianto elettrico sia conforme alle norme vigenti.
6. L'apparecchio non deve essere installato in aree nelle quali possono essere presenti gas infiammabili, polveri o vapori pericolosi.
7. Quando si utilizza il riscaldatore, è necessario seguire alcune regole fondamentali (applicabili a tutti gli apparecchi elettrici):
   - Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
   - Non maneggiare l'apparecchio con i piedi nudi.
   - Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
8. Evitare l'uso di prolunghe, perché ci può essere pericolo di incendio.

9. Non apportare modifiche al prodotto.
10. Mantenere le connessioni asciutte.
11. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, evitare di utilizzarlo, ma farlo sostituire dal Costruttore o da un Servizio Assistenza Tecnica autorizzato o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
12. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione se non lo si utilizza per lunghi periodi.
13. Scollegare l'apparecchio prima di ogni operazione di manutenzione.

2. INSTALLAZIONE ELETTRICA

⚠ *Nei modelli con cavo senza spina l'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata da personale competente e qualificato, in accordo con la norma CEI 64-8 che regola gli impianti elettrici. Prima di collegare l'apparecchio, assicurarsi che l'impianto elettrico abbia un sistema di messa a terra efficiente.*

L'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica con il cavo in silicone H05SS-F in dotazione. È necessario interporre a monte della linea di alimentazione un interruttore bipolare di categoria di sovratensione III, con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm.

- Il riscaldatore deve essere installato esclusivamente per mezzo degli accessori di fissaggio in dotazione o forniti come accessori.
- In nessun caso accendere l'apparecchio se si trova appoggiato al suolo o su una qualunque superficie.
- L'apparecchio non deve essere montato incassato nel soffitto. È necessario lasciare uno spazio sufficiente attorno alla parte superiore dell'apparecchio per garantire una buona aerazione.
- Lasciare una distanza libera minima di 30 cm tra la parte più alta del riscaldatore e il soffitto e 50 cm fra il riscaldatore e il muro (fig. 1 e 3).
- Lasciare libera l'area davanti al riscaldatore per una distanza minima di almeno un metro.
- Il riscaldatore deve essere installato ad una altezza minima di 180 cm (fig. 1). Se installato in bagno, l'altezza minima è 225 cm nelle zone di rispetto 1 e 2, mentre nella zona di rispetto 3 la distanza minima da terra è di 180 cm, in conformità alle norme di ogni singolo Paese (CEI 64-8).

- L’apparecchio non deve essere posizionato immediatamente sotto una presa di corrente, né di fronte ad essa.
- L’apparecchio di riscaldamento deve essere installato in modo da impedire che gli interruttori o i comandi vengano toccati da chi si trova nella vasca da bagno o nella doccia.
- Assicurarsi che non ci sia la possibilità che materiale infiammabile, tende o materiali combustibili vengano a contatto col riscaldatore o si trovino nelle sue vicinanze.
- L’apparecchio è di classe I con grado di protezione IP55, generalmente previsto per i prodotti che possono essere installati anche all’aperto. Se si vuole mantenere questo grado di protezione alla polvere e all’acqua, il collegamento con l’alimentazione deve essere effettuato per mezzo di un sistema che sia almeno IP55, secondo la normativa italiana CEI 64-8.

3. MONTAGGIO


⚠ *Prima di essere utilizzato, il riscaldatore deve essere fissato al muro o al soffitto per mezzo dei supporti in dotazione come descritto di seguito. Assicurarsi che il muro a cui si intende fissare l’apparecchio sia solido e che al suo interno non passino condutture elettriche o tubi dell’acqua. Il riscaldatore non deve essere orientato verso il soffitto o materiali infiammabili.*

1. Con una punta da trapano fare quattro fori nel muro, seguendo le indicazioni della tabella sottostante:

7715	7718	7724	7732
800 (**) 104 (*)	950 (**) 104 (*)	1300 (**) 104 (*)	1600 (**) 104 (*)

Interasse fori di fissaggio (mm)

Il valore di interasse 104 (*) deve essere rispettato, mentre quelli relativi alla distanza tra le staffe scorrevoli (**) sono solo consigliati.



2. Fissare i due supporti (fig. 2 - pos. A) al muro utilizzando tasselli di misura appropriata.
3. Montare le due staffe (fig. 2 - pos. B) sulla parte posteriore dell'apparecchio inserendole e facendole scorrere nelle scanalature longitudinali.
4. Unire tra loro le parti fissate precedentemente e regolare allo stesso tempo l'inclinazione dell'apparecchio posizionando su entrambi i lati le viti indicate in figura 2 - pos. C.

Mo-El fornisce su richiesta i tre supporti opzionali mostrati in figura 3:

- Twin (cod. 7704)
- End to end (cod. 7705)
- Extension (cod. 7706)

4. UTILIZZO

La gamma Blacklight comprende apparecchi di potenza compresa tra 1500 W e 3200 W, adatti per il riscaldamento di ambienti domestici sia privati (appartamenti) che pubblici (ristoranti, pub).

Gli apparecchi possono essere usati sia all'interno che all'esterno (patio, verande, balconi).

L'apparecchio è dotato di un elemento riscaldante igroscopico. Per evitare il rischio di malfunzionamenti è necessario metterlo in funzione per qualche ora ogni 6 mesi.

Questo riscaldatore non è dotato di un dispositivo di controllo della temperatura ambientale. Non utilizzare in stanze piccole quando queste sono occupate da persone non in grado di lasciare la stanza da sole, a meno che esse non siano sotto costante sorveglianza.

Tutti gli utilizzatori devono essere informati riguardo tutti gli aspetti del funzionamento e della sicurezza relativi all'apparecchio. Queste istruzioni devono essere conservate come riferimento.

Assicurarsi che il riscaldatore rivolga i suoi raggi nella zona che si vuole riscaldare. Se necessario, cambiare l'angolo di inclinazione agendo sulle viti laterali (fig. 2 - pos. C).

Non usare il riscaldatore nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, doccia o piscina. Se non c'è nessuno nel locale da riscaldare, si raccomanda di spegnere l'apparecchio.

5. PULIZIA E CURA DELL'APPARECCHIO

⚠ *Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia disconnesso dalla rete elettrica e aspettare che tutte le sue parti si siano completamente raffreddate. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.*

Per la pulizia utilizzare un panno morbido inumidito e asciugare accuratamente. Assicurarsi che tutte le parti siano asciutte prima di utilizzare nuovamente.

Evitare l'uso di detergenti aggressivi, solventi, sostanze abrasive o spray che possono danneggiare le superfici.

6. MANUTENZIONE

Per la manutenzione o le eventuali riparazioni rivolgersi esclusivamente a Centri di Assistenza Tecnica autorizzati Mo-El. Assicurarsi che i ricambi siano originali.

7. CARATTERISTICHE TECNICHE

	7715	7718	7724	7732
Tensione di alimentazione	220-240 V ~ 50-60 Hz			
Potenza	1500 W	1800 W	2400 W	3200 W
Classe di isolamento	I	I	I	I
Livello di protezione	IP55	IP55	IP55	IP55
Spettro di emissione	IR-C	IR-C	IR-C	IR-C
Copertura (m^2)				
Peso (kg)	5,75	5,55	8,3	11,1
Dimensioni (mm)	1022x176x194	1172x176x194	1478x176x194	1882x176x194

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Instructions should be carefully read before installation and retained by the user. The booklet must be keeped and delivered to the new user in case of cession of the machine. The Manufacturer reserves the right to vary the features of the product without prior notice. The technical data are merely indicative.

1. This appliance is intended solely for the use it has been designed for, namely room and people heating. The Manufacturer is not responsible for any damage that could happen for improper use.
2. After unpacking make sure that the appliance is complete and shows no signs of visible damage or tampering.
3. Keep packing materials, which are potential dangers, away from children.
4. The device can be used by children at least 8 years (as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or required knowledge) provided that they are under surveillance, or after they have been instructed relating to the safe use and have understood the potential dangers. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance must be performed by the user and not by unsupervised children.
5. Before connecting the appliance make sure that the voltage is the same as indicated on the device and the line supply is corresponding to the effective rules.
6. Do not use in presence of gas, inflammable or explosive liquids or substances. Defined in BS5345.
7. Some fundamental rules which apply to all electrical devices must be observed when using the heater:
   - Do not touch the heather with wet hands.
   - Do not handle with bare feet.
   - Do not let children play with the electrical appliance.
8. Avoid the use of an extension cord with this product, because the extension cord may overheat and cause a risk of fire.
9. Do not apply any modification to the product.
10. Keep connections dry.

11. If the power supply cord is damaged, avoid to use the appliance. For power cord replacing, please contact the manufacturer or the technical service or a person with similar qualification, in order to avoid any risk.
12. If the appliance is not used for a long period, disconnect it from the power supply.
13. Always disconnect the appliance before doing any maintenance operation.

2. ELECTRICAL INSTALLATION

⚠ *In models with cable without plug the installation should always be carried out by a qualified electrician or a competent person in accordance with the standards HD 384 CENELEC for Europe, or international IEC 60346-7-708 1988. The energy supply must be done through a properly grounded socket*

The appliance must be connected to supply line by means of the provided H05SS-F silicone cable. An overvoltage category III bipolar circuit breaker with contact opening distance of at least 3 mm must be fitted upstream from the supply line.

- The heaters should always be installed only using the mounting brackets provided or supplied as fittings.
- Under no circumstances turn the appliance on if it is on any surface.
- The appliance must not be recessed in the ceiling. There must be enough space around the top of the appliance to ensure adequate aeration. Use only the brackets supplied or the optional ones to fix the appliance.
- A minimum air gap of 30 cm should always be allowed between the top of the heater and a ceiling or roof. The appliance should be 50 cm far from the walls (fig. 1 and 3).
- A safety distance of not less than 100 cm should always be left in front of the Blacklight heaters or too near.
- This unit should be mounted at a minimum of 180 cm above ground level (fig. 1). If installed in a toilet, the height should be 225 cm in zone 1 and zone 2; in zone 3 the minimum above ground level is 180 cm, according with the rules of each Country.

- The appliance must not be located neither directly below, nor in front of a socket-outlet.
- The heater must be installed so as to prevent that the switches can be touched from those who are in the shower.
- Ensure that there is no possibility of inflammable material, combustible material or curtains coming into contact with the heater, or lie near the heater.
- The product is in class I and IP55, wich is the protection rate for the units to be used even outdoor. For keeping the protection rate of the appliance, the connection of the appliance with the power supply must be done by means of a minimum IP55 system, as per the standards HD 384 CENELEC for Europe, or international IEC 60346-7-708 1988.

3. FITTING


Before being used, the heater must be fixed to the wall or to the ceiling by means of the provided supports, as described below. Before drilling the holes for the dowels, be sure that the wall is solid and that you are far from water tubes or electrical wires. Be sure that the heater is not facing the ceiling or inflammable materials.

1. Drill four holes in the wall, following the dimensions in the table below:

7715	7718	7724	7732
800 (**) 104 (*)	950 (**) 104 (*)	1300 (**) 104 (*)	1600 (**) 104 (*)

Hole spacing (mm)

The value of wheelbase 104 (*) must be respected, while those relating to the distance between the sliding brakets (**) are only recommended.



2. Fix the two supports (fig. 2 - pos. A) to the wall using dowels of appropriate size.
3. Mount the two brackets (fig. 2 - pos. B) on the back of the appliance, inserting and sliding them into the the longitudinal slots.
4. Join together the parts previously set, adjusting at the same time the inclination of the appliance positioning on both sides the screws shown in Figure 2 - pos. C.

Mo-El supplies on demand three optional brackets, shown in figure 3:

- Twin (cod. 7704)
- End to end (cod. 7705)
- Extension (cod. 7706)

4. USE

The Blacklight range includes appliances with wattages ranging between 1500 W and 3200 W, suitable for heating private homes as well as public premises (restaurants, pubs).

The appliances can be used indoors and outdoors (patios, verandas, balconies).

The heating element of this product is hygroscopic. To avoid risk of failures it is necessary to operate the unit for a few hours every 6 months.

This heating appliance does not feature a device to control ambient temperature. Do not use it in small rooms used by people who are unable to leave such rooms on their own unless they are under constant surveillance.

All users should be made aware of all aspects of operation and safety and these instructions should be retained for reference.

Make certain that the rays of the heater are aimed at the area to heat. If necessary, change the angle of inclination by acting on the lateral screws (fig. 2 - pos. C).

Do not use the heater directly near a bathtub, a shower, a swimming pool. In unoccupied premises it is recommended that the heating system is switched off and isolated from the electrical supply.

5. CARE AND CLEANING

Before cleaning, be sure the appliance is disconnected from the power supply and allowed to cool. Never immerse the appliance in water or any other liquid.

To clean, use a soft damp cloth and then dry thoroughly. Make sure all parts are dry before using again.

Avoid the use of harsh detergents, solvents, and abrasive or aerosol cleaners as they may damage surfaces.

6. TECHNICAL SERVICE

If you have any question relevant your appliance, call the local authorized distributor or the nearest Service Centre. Every repairs should be carried on by an authorized Service Centre and also ask always for original spare parts.

7. TECHNICAL FEATURES

	7715	7718	7724	7732
Power supply	220-240 V ~ 50-60 Hz			
Power	1500 W	1800 W	2400 W	3200 W
Insulation Class	I	I	I	I
Protection level	IP55	IP55	IP55	IP55
Emission	IR-C	IR-C	IR-C	IR-C
Range (m^2)				
Weight (kg)	5.75	5.55	8.3	11.1
Dimensions (mm)	1022x176x194	1172x176x194	1478x176x194	1882x176x194

1. INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ

Lire attentivement les instructions avant d'installer le produit et les conserver pour de futures consultations. Le manuel doit être conserve et transmis au nouvel usager en cas de cession de l'appareil. Le Constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans aucun préavis. Les caractéristiques techniques sont purement indicatives.

1. L' appareil a été uniquement et spécialement conçu pour chauffer les pièces et les personnes. Le Producteur ne sera pas résponsable des dommages qu'ils pourront être provoqué d'une utilisation inadéquat.
2. Après avoir déballer le produit vérifiez la perfection du contenu et assurez-vous que le produit ne présente pas de signes de ruptures, d'endommagements ou d'effractions.
3. Garder le matériel d'emballage loin des enfants, car il peut être source de danger.
4. L'appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales seraient réduites, voire qui ne posséderaient pas l'expérience ni les connaissances nécessaires, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu les instructions d'utilisation nécessaires et qu'ils soient conscients des risques potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués par l'utilisateur et ne doivent pas être confiés à des enfants sans surveillance.
5. Avant de brancher l'appareil au réseau électrique s'assurer que la tension de votre installation corresponde à celle indiquée dans la plaque des données sur l'appareil, et que l'installation soit confirme aux règles en vigeur.
6. Ne pas utiliser en présence de gaz, de poussière, de liquides ou de substances inflammables ou explosives.
7. Certaines règles fondamentales applicables à tous les appareils électriques sont à suivre quand vous utilisez votre réchauffeur:
   - Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées.
   - Ne pas manier l'appareil avec les pieds nus.
   - Ne laissez pas que les enfants jouent avec l'appareil électrique.

8. Eviter l'utilisation de rallonges, il pourrait y avoir un incendie.
9. Maintenir les connexions sèches.
10. N'apporté pas des modifications au produit.
11. Si le câble d'alimentation est endommagé, éviter de l'utiliser, Fait lui substituer du constructeur ou de son service d'assistance technique ou de toute façon d'une personne avec une qualification similaire, pour prévenir chaque risque.
12. Séparer l'appareil de l'alimentation s'il ne s'utilise pas pour des longues périodes.
13. Déconnecter l'appareil en cas d'opérations d'entretien.

2. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Dans les modèles avec câble sans fiche l'installation de l'appareil doit être effectuée par du personnel compétent et qualifié, en accord avec les *normes de chaque Pays qui régit les installations électriques.*

L'appareil peut être branché au réseau électrique avec le câble en silicone H05SS-F fourni. Interposer à côté de la ligne d'alimentation un interrupteur bipolaire de catégorie de surtension III avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.





- Le réchauffeur doit être installé exclusivement utilisant les accessoires de fixage fournis ou disponibles comme accessoires.
- En aucun cas, ne mettre en marche l'appareil alors qu'il est posé sur toute surface.
- L'appareil ne doit pas être monté encastré dans le plafond. Tout autour de la partie supérieure de l'appareil, il est nécessaire que soit présent un espace suffisant pour garantir une bonne aération.
- Laisser une distance libre minimum de 30 cm entre la partie la plus haute du réchauffeur et le plafond, et laisser une distance libre minimum de 50 cm entre le réchauffeur et le mur (fig. 1 et 3).
- Laisser libre la zone devant le réchauffeur pour une distance minimum d'au moins un mètre.
- Le réchauffeur doit être installé à une hauteur minimum de 180 cm (fig. 1). S'il est installé dans la salle de bain, la hauteur minimum est de 225 cm dans les zones de respect 1 et 2, alors que dans la zone de respect 3 la distance minimum de la terre est de 180 cm, dans le respect des normes de chaque Pays.

- L’appareil ne doit etre placé ni au-dessous, ni devant une prise de courant.
- L’appareil de chauffage doit être installé de façon que les interrupteurs ou les commandes ne peuvent pas etre touchés par qui se trouve dans la baignoire ou la douche.
- S’assurer qu’il n’existe pas la possibilité que matériel inflammable, matériel combustible ou rideaux viennent en contact du réchauffeur ou se trouvent à proximité.
- Le produit est en classe I et IP55, qui est le degré de protection généralement prévu pour les produits d’installation également en plein air. Si l’on veut maintenir le degré de protection à la poussière et à l’eau de l’appareil, le branchement de l’appareil avec l’alimentation doit être effectué avec un système au moins IP55, selon les normes de chaque Pays.

3. MONTAGE


⚠ *Avant d’être utilisé, l’appareil doit être fixé au mur ou au plafond au moyen de supports prévus, comme décrit ci-dessous. Avant de percer le mur pour fixer les goujons, s’assurer qu’il soit solide et qu’en dessous ne passent pas de canalisations électriques ou autre. S’assurer que l’appareil n’est pas tournée vers le plafond.*

1. À l’aide d’une perceuse, réaliser quatre trous dans le mur en suivant les indications du tableau ci-dessous:

7715	7718	7724	7732
			

Espacement des trous (mm)

La valeur de l’espacement 104 (*) doit être respecté, tandis que celles relatives à la distance entre les supports coulissants (**) sont seulement recommandés.



2. Fixer les deux supports (fig. 2 - pos A) au mur à l'aide de chevilles de taille appropriée.
3. Monter les deux fixations (fig. 2 - pos B) sur l'arrière de l'appareil en les insérant et les faisant glisser dans les fentes longitudinales.
4. Assembler les parties définies précédemment et ajuster en même temps l'inclinaison de l'appareil en positionnant sur les deux côtés les vis en figure 2 - pos. C.

Mo-El, sur demande, fournit les trois supports optionnels présentés dans la figure 3:

- Twin (cod. 7704)
- End to end (cod. 7705)
- Extension (cod. 7706)

4. EMPLOI

La gamme Blacklight comprend des appareils d'une puissance comprise entre 1500 W et 3200 W, adaptés au chauffage d'espaces d'habitation privés (appartements) et d'espaces publics (restaurants ou pubs).

Les appareils peuvent être utilisés en intérieur et en extérieur (patios, vérandas et balcons).

L'élément de chauffage de ce produit est hygroscopique. Pour éviter tout risque de panne, il est nécessaire d'utiliser l'appareil pendant quelques heures tous les 6 mois

⚠ *Le présent appareil de chauffage n'est pas doté de dispositif de contrôle de la température ambiante. Ne pas utiliser l'appareil dans des pièces de petites dimensions occupées par des personnes qui ne seraient pas en mesure de sortir seules de la pièce, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.*

Tous les usagers doivent être informés en ce qui concerne tous les aspects du fonctionnement et de la sécurité relatifs à l'appareil. Ces instructions doivent être conservées comme référence.

S'assurer que la chaleur diffusée par le radiateur est orientée vers la zone à chauffer. Au besoin, changer l'angle d'inclinaison en agissant sur les vis latérales (fig. 2 - pos C).

Ne pas utiliser le système de chauffage très proche a une baignoire, douche ou piscine. S'il n'y a personne dans la pièce à réchauffer on recommande d'éteindre l'appareil et de débrancher la fiche.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL

⚠ *Avant de procéder à son nettoyage, s'assurer que l'appareil a été débranché du secteur d'alimentation électrique et attendre qu'il refroidisse totalement. Ne jamais plonger dans l'eau ou autre liquide.*

Pour leur nettoyage, utiliser un chiffon souple humidifié et les essuyer ensuite. Veiller à ce que les parties de l'appareil soient bien sèches avant de réutiliser ce dernier.

Éviter d'utiliser des détergents agressifs, des solvants, des substances abrasives ou des sprays susceptibles d'endommager les surfaces de l'appareil.

6. ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas des demandes concernant l'appareil appelez le Revendeur ou un Centre d'Assistance Technique. Toute réparation doit être effectuée par un Centre d'Assistance Technique autorisé. Demandez toujours l'utilisation de pièces de rechange originales.

7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	7715	7718	7724	7732
Tension d'alimentation	220-240 V ~ 50-60 Hz			
Puissance	1500 W	1800 W	2400 W	3200 W
Classe d'isolement	I	I	I	I
Niveau de protection	IP55	IP55	IP55	IP55
Émission	IR-C	IR-C	IR-C	IR-C
Couverture (m^2)				
Poids (kg)	5,75	5,55	8,3	11,1
Dimensions (mm)	1022x176x194	1172x176x194	1478x176x194	1882x176x194

1. WICHTIGE HINWEISE ZU IHRER SICHERHEIT

Die nachfolgenden Hinweise aufmerksam lesen, da sie wichtige Angaben über die Sicherheit im Hinblick auf Installation, Gebrauch und Wartung des Gerätes enthalten. Dieses handbuch ist aufzubewahren und bei abgabe des geräts an den neuen anwender zu übergeben. Der Hersteller kann die Merkmale der Produkte ohne vorherige Ankündigung ändern. Bei den technischen Daten sind Abweichungen möglich.

1. Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch bestimmt, für den es entwickelt wurde, d.h. als Heizstrahler für Räume und Personen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, für Schäden am Gerät, die durch unsachgemäße Handhabung entstanden sind.
2. Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken des Produkts über die Vollständigkeit des Inhalts, während Sie die Tabelle auf der letzten Seite zu Rat ziehen und überprüfen Sie, dass das Produkt keine Zeichen von Defekten, Beschädigungen oder unsachgemässer Behandlung aufweist.
3. Das Verpackungsmaterial ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da es eine potentielle Gefahrenquelle darstellt.
4. Das Gerät kann von Kindern von mindestens 8 Jahren (wie auch von Menschen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten oder eingeschränkter Sinneswahrnehmung oder ohne Erfahrung oder notwendiger Kenntnis) verwendet werden, sofern diese unter Aufsicht sind oder nachdem sie Anweisungen zum sicheren Gebrauch erhalten und die möglichen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung muss durch den Benutzer durchgeführt werden und nicht durch unbeaufsichtigte Kinder.
5. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes, ob die Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Typenschild übereinstimmt und ob Ihre elektrische Anlage mit den geltenden Sicherheitsnormen entspricht.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht im Umfeld von entzündlichen Gasen, Stäuben oder gefährlichen Dämpfen..
7. Es gilt, einige grundlegende Regeln für alle elektrischen Geräte zu befolgen, wenn Sie Ihren Heizer verwenden:

- Das Gerät nicht mit nassen Händen anfassen.
- Das Gerät nicht mit blossen Füssen bedienen.
- Lassen die Kinder mit dem Elektrogerät nicht spielen.

8. Keine Verlängerungskabel verwenden. Es könnte sich ein Brand auslösen.
9. Führen Sie keine selbständigen Veränderungen am Gerät durch.
10. Halten Sie die Anschlüsse trocken.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht mit defektem / beschädigtem Stromkabel oder Stecker. In diesem Fall geben Sie das Gerät bitte zu Ihrem Händler oder an das zuständige Kundendienstzentrum.
12. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es nicht verwenden.
13. Vor jeglicher Wartung ist es nötig das Gerät vom elektrischen Stromnetz abzuschalten.

2. ELEKTRISCHE INSTALLATION

Bei Modellen mit Kabel ohne Stecker die Installation des Geräts ist von kompetentem und fachkundigem Personal, in Übereinstimmung mit der Vorschrift in Kraft in jedem Land für elektrische Anlagen vorzunehmen. Bevor die Verbindung des Gerätes sicherstellen, dass die elektrische Anlage mit einem leistungsfähigen Erdungssystem ausgestattet ist und dass der Impedanz im Stromnetz kleiner als 0,3 ohm ist.

Das Gerät muss mit dem Silikonkabel H05SS-F mitgelieferten an das Stromnetz angeschlossen werden. Ist stromaufwärts ein zweipoliger Schalter, Überspannungskategorie III, mit einer Öffungsdistanz der Kontakte von mindestens 3 mm erforderlich.





- Der Heizer darf ausschließlich unter Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen oder als Zubehör gelieferten Befestigungszubehörs installiert werden.
- Das Gerät darf auf keinen Fall eingeschaltet werden, wenn es am Boden oder auf einer Fläche steht.
- Das Gerät darf auf keinen Fall in der Decke eingebaut werden. Rund um den oberen Teil muss der erforderte Freiraum für die nötige Belüftung vorhanden sein.
- Lassen Sie einen Abstand von mindestens 30 cm zwischen dem höchsten Teil des Heizers und der Decke, und 50 Zentimeter zwischen des Heizers und der Wand (Abb. 1 und 3).

- Vor dem Heizer einen Freiraum von mindestens einem Meter lassen.
- Der Heizer muss auf einer Höhe von mindestens 180 cm installiert werden (Abb. 1). Wird er im Bad installiert, beträgt die Mindesthöhe 225 cm in den Zonen 1 e 2, während in der Zone 3 die Mindestdistanz vom Boden 180 cm beträgt, unter Berücksichtgung der Vorschriften jedes einzelnen Landes.
- Das Gerät kann nicht weder direkt unter noch vor einer Steckdose betrieben werden.
- Die Montage muss in so großem Abstand von der Dusch- oder Badewanne erfolgen, dass der Schalter des Gerätes von dort nicht erreichbar ist.
- Vergewissern Sie sich darüber, dass keine Möglichkeit besteht, dass entzündbares Material, brennbares Material oder Vorhänge in Kontakt mit dem Heizer gerät oder sich in dessen Nähe befinden.
- Das Podukt zählt zur Klasse I und IP55, dies ist der allgemein vorgesehene Schutzgrad für auch im Freien zu installierende Geräte. Für einen Schutz gegen Staub und Wasser des Geräts, ist der Anschluss mindestens mit dem System IP55, unter Berücksichtgung der Vorschriften jedes einzelnen Landes.

3. MONTAGE


⚠ *Vor der Verwendung, muss das Heizgerät an der Wand oder an der Decke mittels der vorgesehenen Stützen befestigt werden, wie unten beschrieben. Bevor Löcher zur Befestigung der Dübel in die Wand gebohrt werden, ist sich zu vergewissern, dass diese fest ist und dass unter ihr keine elektrischen Leitungen o. ä. verlaufen. Vergewissern Sie sich darüber, dass der Heizer nicht zur Decke oder zu entzü ndbaren Stoffen hin gerichtet ist.*

1. Anhand eines Bohrers mit geeigneter Spitze vier Löcher in die Mauer bohren (vgl. hierzu die nachstehende Tabelle):

7715	7718	7724	7732
			

Lochabstand (mm)

Der Wert der Radstand 104 (*) müssen eingehalten werden, während diejenigen im Zusammenhang mit der Entfernung zwischen den Halterungen (**) sind nur zu empfehlen.



2. Fixieren Sie die beiden Stützen (Abb. 2 - Pos. A) an der Wand mit Dübeln geeigneter Größe.
3. Montieren Sie die beiden Klammern (Abb. 2 - Pos. B) auf der Rückseite des Geräts und schieben Sie in die Schlitzen.
4. Verbinden Sie das Teilen eingestellte vorher und stellen Sie die Neigung des Geräts durch positionieren auf beiden Seiten die angegebenen Schrauben in Abb. 2 - Pos. C.

Mo-El liefert auf Anfrage die optionalen Halterungen (Abb. 3):

- Twin (cod. 7704)
- End to end (cod. 7705)
- Extension (cod. 7706)

4. GEBRAUCH

Die Baureihe Blacklight beinhaltet Geräte mit einer Leistung zwischen 1500 W und 3200 W, die zur Heizung von Wohnräumen (Wohnungen) und auch von öffentlichen Räumen (Restaurants, Pubs) geeignet sind.

Die Geräte finden sowohl in Innen- als auch Außenräumen (Patio, Veranda, Balkon) Einsatz.

Das Heizelement dieses Produkt ist hygroskopisch. Um das Risiko von Fehlern zu vermeiden, ist es notwendig, das Gerät für ein paar Stunden alle 6 Monate zu betreiben.

⚠ *Dieses Heizgerät hat keine Raumtemperaturkontrolle. Nie in kleinen Räumen verwenden, in denen sich Personen aufhalten, die nicht in der Lage sind, den Raum ohne Hilfe zu verlassen, außer dass sie unter fortlaufender Überwachung stehen.*

Alle Anwender müssen über den Betrieb und die Sicherheit des Geräts informiert sein. Die vorliegenden Anleitungen sind als Begug aufzubewahren.

Sich vergewissern, dass das Heizgerät die Wärme in der gewünschten Richtung ausstrahlt. Wenn Sie wollen, Sie können den Neigungswinkel durch Drehen der Schrauben an der Seite zu ändern (Abb. 2 - Pos. C).

Das Gerät muss nicht direkt in der Nähe von Badeund Duschwannen sowie von Schwimmbäder montiert werden. Befindet sich niemand in dem zu heizenden Raum, ist das Gerät auszuschalten und der Stecker zu ziehen.

5. REINIGUNG UND PFLEGE

⚠ *Vergewissern Sie sich vor Beginn der Reinigung, dass das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist und warten Sie, bis alle Geräteteile vollständig abgekühlt sind. Keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.*

Zur Reinigung werden sie mit einem weichen, feuchten Tuch abgerieben und sorgfältig abgetrocknet. Vor dem nächsten Gebrauch sicherstellen, dass alle Geräteteile trocken sind.

Keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Sprays verwenden, die die Geräteoberflächen beschädigen könnten.

6. TECHNISCHER KUNDENDIENST

Falls Sie Fragen haben, rufen Sie Ihren Händler oder das näheste Kundendienstzentrum an. Jegliche Reparatur ist von einem befugten Technischen Kundendienstzentrum vorzunehmen und erfordert die Verwendung von Originalersatzteilen.

7. TECHNISCHE DATEN

	7715	7718	7724	7732
Speisespannung	220-240 V ~ 50-60 Hz			
Leistung	1500 W	1800 W	2400 W	3200 W
Isolationsklasse	I	I	I	I
Schutzgrad	IP55	IP55	IP55	IP55
Emission	IR-C	IR-C	IR-C	IR-C
Reichweite (m^2)				
Gewicht (kg)	5,75	5,55	8,3	11,1
Größen (mm)	1022x176x194	1172x176x194	1478x176x194	1882x176x194

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de instalar el aparato y guárdelas para futuras consultas. El manual también debe ser conservado a fin de entregarlo a futuros posibles proprietarios en caso de venta del mismo. El Fabricante se reserva el derecho de variar las caracteristicas del producto sin previo aviso. Los datos tecnicos son solamente indicativos.

1. El aparato está destinado exclusivamente al uso para el cual ha sido diseñado, es decir para calentar el ambiente y las personas. El Constructor no será responsable de los daños que pudieran derivar de un empleo inadecuado.
2. Una vez quitado el embalaje, compruebe la integridad del producto y asegúrese de que el mismo no esté roto, dañado o forzado.
3. Los materiales de embalaje no deben dejarse al alcanze de los niños ya que son una potencial fuente de peligro.
4. El aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años (así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni los conocimientos necesarios) siempre que estén bajo supervisión o si han recibido instrucciones relativas al uso seguro y hayan comprendido los posibles peligros. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento deben realizarse por el usuario y no por niños en ausencia de supervisión.
5. Antes de conectar el aparato, controlar que la tensión de red sea la misma que indica la placa de fábrica situada en el aparato y que la instalacion electrica sea conforme a las leyes vigentes.
6. No poner en funcionamiento el aparato en presencia de gas, liquidos o sustancias inflamables o explosivas.
7. Cuando se utiliza el calefactor es necesario seguir algunas reglas fundamentales, válidas para todos los aparatos eléctricos:
   - No toque el aparato con las manos mojadas.
   - No utilice el aparato descalzo.
   - No deje que los niños juegan con el aparato eléctrico
8. No utilizar cables de prolongación, podría producirse un incendio.

9. No modificar el aparato.
10. Mantenga las conexiones secas.
11. No utilice el cable de alimentación si está dañado.
12. Desconectar sempre el aparato si no se utiliza.
13. Desconectar siempre el aparato antes de cualquier operación de mantenimiento.

2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

⚠ *En los modelos con cable sin enchufe la instalación del aparato necesita técnicos competentes y calificados en materia de norma en vigor en cada País para las instalacione eléctricas. Antes de conectar, comprobar que la instalación eléctrica tenga un sistema de puesta a tierra eficaz.*

El aparato se debe conectar a la red eléctrica con el cable de silicona H05SS-F suministrado. Hay que poner arriba de la línea de alimentación un interruptor bipolar de categoría de sobretensión III cuyos contactos tengan una apertura de al menos 3 mm.





- El calefactor debe instalarse utilizando los accesorios de fijación provistos o suministrados como accesorio.
- No encender nunca el aparato cuando esté apoyado en una cualquier superficie.
- El aparato no debe ser empotrado en el techo. Alrededor de su parte superior debe haber suficiente espacio para permitir una ventilación adecuada. Para su fijación, utilizar solamente los soportes suministrados o los opcionales.
- Deje un espacio libre mínimo de 30 cm entre la parte alta del calefactor y el techo, y 50 cm entre el calentador y la pared (fig. 1 y 3).
- Deje un espacio libre mínimo antes del calefactor de al menos un metro.
- Instale el calefactor a una altura mínima desde el suelo de 180 cm (fig. 1). En caso de instalación en el baño la altura mínima es de 225 cm en las zonas de respeto 1 y 2, mientras que en la zona de respeto 3 la distancia mínima desde el suelo es de 180 cm, según las normas de cada País.
- El aparato no debe colocarse ni abajo, ni ante una toma de corriente.

- El aparato de calefaccion debe ser instalado de manera que los interruptores o los mandos no pueden ser tocados por esos que están en el baño o la ducha.
- Asegúrese que no existe la posibilidad que material inflamable, material combustible o cortinas vienen en contacto del calentador o se encuentran a proximidad.
- El aparato es de clase I y IP55, es decir el grado de protección habitualmente previsto para los modelos instalados también al aire libre. Si quiere asegurar al aparato el grado de protección contra el polvo y el agua, hay que conectar la alimentación con un sistema por lo menos IP55, según las normas de cada País.

3. MONTAJE


Antes de ser utilizado, el calentador debe ser fijado a la pared o al techo por medio de soportes proporcionados, como se describe a continuación. Antes de perforar la pared para fijar los tacos, asegúrese de su solidez y que no oculte conducciones eléctricas u otro. El aparato no debe estar orientado hacia el techo o materiales inflamables.

1. Con una broca, realizar cuatro orificios en la pared según las indicaciones de la tabla siguiente:

7715	7718	7724	7732
			

Distancia entre agujeros (mm)

El valor 104 (*) debe ser respetado, mientras que los que se refieren a la distancia entre los soportes corredizos (**) sólo se recomiendan.



2. Fijar los dos soportes (fig. 2 - pos. A) a la pared con tacos de tamaño apropiado.
3. Montar los dos soportes (fig. 2 - pos. B) en la parte posterior del aparato insertándolos y haciéndolos correr en las ranuras longitudinales.
4. Unir las partes fijadas previamente y ajustar al mismo tiempo la inclinación del aparato posicionando en ambos lados los tornillos que se muestran en la figura 2 - pos. C.

Mo-El suministra, bajo petición, tres soportes opcionales que se muestran en la figura 3:
- Twin (cod. 7704)
- End to end (cod. 7705)
- Extension (cod. 7706)

4. USO

La gama Blacklight está formada por aparatos de potencia comprendida entre 1500 W y 3200 W, adecuados para la calefacción de espacios domésticos tanto privados (apartamentos) como públicos (restaurantes, bares).

Los aparatos pueden utilizarse tanto en interior como en exterior (patios, terrazas, balcones).

El elemento de calentamiento de este producto es higroscópico. Para evitar el riesgo de fallos es necesario hacer operar la unidad durante unas pocas horas cada 6 meses.

⚠ *Este aparato de calefacción no dispone de ningún dispositivo de regulación de la temperatura ambiental. No utilizar en estancias pequeñas cuando en ellas se encuentren personas que no sean capaces de desenvolverse por sí mismas, a menos que estén supervisadas en todo momento.*

Cada usuario tiene que conocer todas las características del funcionamiento y de la puesta en seguridad del aparato. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

Asegurarse de que el calor emitido por el aparato alcance la zona que se desea calentar. Si es necesario, cambie el ángulo de inclinación, actuando sobre los tornillos laterales (fig. 2 - pos. C)

No se puede utilisar el sistema de calefaccion muy cerca de un bano, ducha o piscina. Si no se utiliza el aparato es preferible apagarlo y desenchufarlo.

5. LIMPIEZA Y CUIDADO DEL APARATO

⚠ *Antes de proceder con la limpieza, asegurarse de que el aparato esté desconectado de la red eléctrica y esperar a que todas sus piezas se hayan enfriado completamente. Nunca sumergir en agua o en otros líquidos.*

Para la limpieza, utilizar un paño suave humedecido y secar cuidadosamente antes de guardar. Asegurarse de que todas las piezas se hayan secado antes de utilizar nuevamente.

Evitar el uso de detergentes agresivos, solventes, sustancias abrasivas o aerosoles que puedan dañar las superficies del producto.

6. ASISTENCIA TÉCNICA

En caso de dudas contactar el Revendedor o un Centro de Asistencia Técnica. Todas las reparaciones deben ser realizadas unicamente por los adecuados Centros de Asistencia Técnica Mo-El. Asegúrese que las piezas de recambio sean originales.

7. DATOS TÈCNICOS

	7715	7718	7724	7732
Tensiòn de alimentaciòn	220-240 V ~ 50-60 Hz			
Potencia	1500 W	1800 W	2400 W	3200 W
Clase de aislamiento	I	I	I	I
Nivel de protección	IP55	IP55	IP55	IP55
Emisión	IR-C	IR-C	IR-C	IR-C
Cobertura (m^2)				
Peso (kg)	5,75	5,55	8,3	11,1
Dimensiones (mm)	1022x176x194	1172x176x194	1478x176x194	1882x176x194

1. IMPORTANTES INSTRUÇÕES PARA A SEGURANÇA

Leia cuidadosamente estas instrucções antes de instalar o produto e conserve-as para consultações futuras. Este manual deve ser conservado e enviado ao novo utilizador em caso de cessão do aparelho. O Fabricante reserva-se de variar as características do produto sem aviso prévio. Os dados técnicos são simplesmente indicativos.

1. O aparelho está destinado exclusivamente para o uso ao qual foi projectado, ou bem, para o aquecimento de ambientes e das pessoas. O Produtor não poderá ser considerado responsável por qualquer dano causado por um uso impróprio.
2. Depois de desembalar o produto, verifique que o conteúdo seja completo e assegure-se que o produto não apresente sinais de rupturas, prejuízos ou manipulações.
3. Mantenha o material de embalagem longe das crianças, porque pode ser causa de perigo.
4. O aparelho pode ser utilizado por crianças com pelo menos 8 anos (bem como por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou sem experiência ou do conhecimento necessário) desde que estejam sob vigilância, ou depois que tenham recebido instruções relativas à utilização segura e tenham compreendido os potenciais perigos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção devem ser feitas pelo utilizador e não por crianças sem supervisão.
5. Antes de conectar el aparato, controlar que la tensión de red sea la misma que indica la placa de fábrica situada en el aparato y que la instalacion electrica sea conforme a las leyes vigentes.
6. No poner en funcionamiento el aparato en presencia de gas, liquidos o sustancias inflamables o explosivas.
7. Algumas regras fundamentais aplicáveis a todos os aparelhos eléctricos devem ser seguidas quando utiliza o seu aquecedor:
   - não toque o aparelho com as mãos molhadas;
   - não maneje o aparelho com os pés nuos;
   - não deixe que as crianças brincam com o aparelho eléctrico.
8. Não usar extensões, pode provocar incêndio.
9. Não efectuar modificações ao produto.

10. Mantenha enxutas as conexões.
11. Evite utilizá-lo se o cabo de alimentação estiver danificado.
12. Desconectar quando o aparelho não estiver em uso.
13. Desconectar antes de qualquer operação de manutenção.

2. INSTALAÇÃO ELÉCTRICA

⚠ *Nos modelos com cabo sem ficha a instalação do aparelho deve ser efectuada por pessoal competente e qualificado, de acordo com a norma que regra as instalações eléctricas. Antes de conectar o apalelho controlar que a sua instalação eléctrica tenha um sistema de ligação à terra eficiente.*

O aparelho deve ser conectado à rede eléctrica com o cabo em silicone H05SS-F provisto para o efeito. É preciso interpôr a monte da linha de alimentação un interruptor bipolar de categoría de sobretensión III, cuyos contactos tengan una apertura de al menos 3 mm.





- O aquecedor deve ser instalado exclusivamente em posição horizontal, utilizando os accessórios de fixagem incluídos ou fornecidos como acessórios.
- Evitar terminantemente ligar o aparelho quando ele estiver apoiado sobre uma qualquer superfície.
- O aparelho não deve ser montado encastrado no teto. À volta da sua parte superior deve existir o espaço suficiente para permitir um arejamento adequado. Para a fixação, utilizar apenas os suportes fornecidos ou os suportes opcionais.
- Deixe uma distância livre mínima de 30 cm entre a parte mais arta do aquecedor e o telhado e 50 cm entre o aquecedor e a parede (fig. 1 e 3).
- Deixe livre a área perante o aquecedor para uma distância mínima de pelo menos um metro.
- O aquecedor deve ser instalado a uma altura mínima de 180 cm (fig. 1). Se fôr instalado no quarto de banho, a altura mínima é de 225 cm nas zonas de respeito 1 e 2, enquanto que na zona de respeito 3 a distância mínima do solo é de 180 cm, em conformidade com as normas de cada país individual.
- O aparelho não deve ser colocado nem abaixo, nem na frente de uma tomada de corrente.

- O aparelho de aquecimento deve ser instalado de modo a impedir que os interruptores ou os comandos sejam tocados por quem se e ncontra na banheira ou no chuveiro.
- Assegure-se que não haja a possibilidade que material inflamável, material combustível ou cortinas entrem em contacto com o aquecedor ou encontram-se perto dele.
- O produto é de classe I e IP55, que representa o grau de protecção geralmente previsto para os produtos para instalação até no ar livre. Se se quiser manter o grau de protecção da pó e da água do aparelho, a conexão deste último com a alimentação deve ser efectuado com um sistema que seja pelo menos IP55, de acordo com as normas de cada país individual.

3. MONTAGEM


⚠ *Antes de ser utilizado, o aquecedor deve ser fixado à parede ou ao tecto por meio de suportes fornecidos, como descrito abaixo. Antes de furar o muro para fixar os embutidores, assegure-se que seja sólido e que em baixo não passem tubagens eléctricas ou outra coisa. O aparelho não deve ser orientado para o teto ou materiais inflamáveis.*

1. Com uma broca para berbequim, fazer quatro furos na parede seguindo as indicações da tabela abaixo:

7715	7718	7724	7732
			

Espaçamento do furo (mm)

O valor 104 (*) deve ser respeitado, enquanto que os relativos à distância entre os suportes correntes (**) só são recomendados.



2. Fixar os dois suportes (fig. 2 - pos. A) à parede com buchas de tamanho apropriado.
3. Montar os dois suportes (fig. 2 - pos. B) na parte traseira do aparelho inserind-os e fazendo-os deslizar nas ranhuras longitudinales.
4. Unir as partes previamente definidas e ajustar, ao mesmo tempo, a inclinação do aparelho posicionando em ambos os lados os parafusos mostrados na figura 2 - pos. C.

Mo-El fornece sobre a demanda três suportes opcionais mostrados na figura 3:
- Twin (cod. 7704)
- End to end (cod. 7705)
- Extension (cod. 7706)

4. USO

A gama Blacklight inclui aparelhos de potência compreendida entre 1500 W e 3200 W, adequados para o aquecimento de ambientes domésticos quer privados (apartamentos), quer públicos (restaurantes, bares).

Os aparelhos podem ser usados quer em interiores, quer em exteriores (pátios, varandas, terraços).

O elemento de aquecimento do produto é higroscópico. Para evitar o risco de falhas é necessário fazer operar a unidade durante algumas horas a cada 6 meses.

Este aparelho de aquecimento não está equipado com um dispositivo de controlo da temperatura ambiente. Não utilizar em aposentos de pequenas dimensões quando forem ocupados por pessoas incapazes de sair do aposento autonomamente, a não ser que sejam submetidas a vigilância constante.

Todos os utilizadores devem ser informados em relação a todos os aspectos do funcionamento e da segurança relativos ao aparelho. Estas instrucções devem ser conservadas como referência.

Certificar-se de que os raios do aquecedor fiquem voltados para a zona que pretende aquecer. Se necessário, mudar o ângulo de inclinação, agindo sobre os parafusos laterais (fig. 2 - pos C).

Não utilizar o aquecedor nas imediações da banheira, duche ou piscina. Se não estiver ninguém no aposento para aquecer, recomenda-se desconectar o aparelho.

5. LIMPEZA E CUIDADO DO APARELHO

⚠ *Antes de proceder à limpeza, assegurar-se que o aparelho esteja desconectado da rede eléctrica e esperar que todas as suas partes estejam completamente frias. Não imergir jamais o aparelho em água ou em outros líquidos.*

Para a limpeza, utilizar um pano suave humedecido e secár cuidadosamente antes de voltar a guardar. Assegurar-se que todas as partes estejam secas antes da nova utilização.

Evitar o uso de detergentes agressivos, solventes, substâncias abrasivas ou spray que possam danificar as superfícies do produto.

6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Em caso de perguntas contatar o Revendedor ou um Centro de Assistência Técnica. Todos os reparos devem ser feitos por os Centros de Assistência Técnica autorizados Mo-El. Assegure-se que as peças sejam originais.

7. DADOS TÉCNICOS

	7715	7718	7724	7732
Tensão de alimentação	220-240 V ~ 50-60 Hz			
Potência	1500 W	1800 W	2400 W	3200 W
Classe de isolamento	I	I	I	I
Nível de protecção	IP55	IP55	IP55	IP55
Emissão	IR-C	IR-C	IR-C	IR-C
Cobertura (m^2)				
Peso (kg)	5,75	5,55	8,3	11,1
Dimensões (mm)	1022x176x194	1172x176x194	1478x176x194	1882x176x194

Fig. 1





Fig. 2






Fig. 3

INFORMAZIONE IMPORTANTE PER LO SMALTIMENTO AMBIENTALMENTE COMPATIBILE

IMPORTANT INFORMATION CONCERNING THE ENVIRONMENTALLY COMPATIBLE DISPOSAL OF THE APPLIANCE

INFORMATION IMPORTANTE POUR L'ÉLIMINATION COMPATIBLE AVEC L'ENVIRONNEMENT

WICHTIGE INFORMATION FÜR DEN BENUTZER ZUR UMWELTFREUNDLICHEN ENTSORGUNG DES GERÄTES

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ELIMINACIÓN RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A ELIMINAÇÃO COMPATÍVEL COM O AMBIENTE



MO-EL Srl
Via Galvani 18
42027 Montecchio Emilia (RE)
Italy
Tel: +39 0522 868011
Fax: +39 0522 864223
www.mo-el.com — info@mo-el.com

IT IMPORTANTE

Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2002/96/EC.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.



L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

I produttori e gli importatori ottemperano alla loro responsabilità per il riciclaggio, il trattamento, lo smaltimento ambientalmente compatibile sia direttamente sia partecipando ad un sistema collettivo.

EN IMPORTANT

This product conforms to EU Directive 2002/96/EC.

This appliance bears the symbol of the barred waste bin. This indicates that, at the end of its useful life, it must not be disposed of as domestic waste, but must be taken to a collection centre for waste electrical and electronic equipment, or returned to a retailer on purchase of a replacement.



It is the user's responsibility to dispose of this appliance through the appropriate channels at the end of its useful life. Failure to do so may incur the penalties established by laws governing waste disposal.

Proper differential collection, and the subsequent recycling, processing and environmentally compatible disposal of waste equipment avoids unnecessary damage to the environment and possible related health risks, and also promotes recycling of the materials used in the appliance.

For further information on waste collection and disposal, contact your local waste disposal service, or the shop from which you purchased the appliance.

Manufacturers and importers fulfil their responsibilities for recycling, processing and environmentally compatible disposal either directly or by participating in collective systems.

FR ATTENTION

Ce produit est conforme à la directive EU 2002/96/EC.

Le symbole représentant une poubelle barrée présent sur l'appareil indique qu'à la fin de son cycle de vie, il devra être traité séparément des déchets domestiques. Il devra donc être confié à un centre de collecte sélective pour appareils électriques et électroniques ou rapporté au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil.



L'utilisateur est responsable de la remise de l'appareil usagé aux structures de collecte compétentes sous peine des sanctions prévues par la législation sur l'élimination des déchets.

La collecte sélective réalisée avant le recyclage, le traitement et l'élimination compatible avec l'environnement de l'appareil usagé contribue à éviter les nuisances pour l'environnement et pour la santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent le produit.

Pour de plus amples informations concernant les systèmes de collecte existants, adressez-vous au service local d'élimination des déchets ou au magasin qui vous a vendu l'appareil.

Les fabricants et les importateurs optempèrent à leur responsabilité en matière de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets compatible avec l'environnement directement ou par l'intermédiaire d'un système collectif.

DE ACHTUNG

Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie 2002/96/EG.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne am Gerät bedeutet, dass das Gerät nach seiner Aussonderung nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte oder beim Kauf eines gleichwertigen Neugerätes beim Händler abzugeben ist.



Der Benutzer hat Sorge zu tragen, dass das Gerät nach seiner Aussonderung an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben wird. Ein Nichtbeachten dieser Vorschrift ist gemäß der geltenden Abfallordnung strafbar.

Das geeignete Sortieren von Abfall und nachfolgende Recyceln des aussortierten Gerätes zur umweltverträglichen Entsorgung trägt zum Schutz von Umwelt und Gesundheit bei und dient der Wiederverwendung der recyclingfähigen Materialien, aus denen das Gerät besteht.

Für detailliertere Informationen bezüglich der verfügbaren Sammelsysteme wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Die Hersteller und Importeure kommen ihrer Verpflichtung zum umweltfreundlichen Recycling, Verarbeiten und Entsorgen sowohl direkt als auch durch Teilnahme an einem Kollektivsystem nach.

ES ATENCIÓN

Este producto cumple los requisitos de la Directiva EU 2002/96/EC.

El símbolo del contenedor de basura tachado, que hay sobre el aparato, indica que no puede ser eliminado con los desechos domésticos al finalizar su vida útil. Se ha de llevar a un punto de recogida selectiva para aparatos eléctricos o electrónicos o entregar al proveedor durante la compra de un aparato equivalente.



El usuario deberá llevar el aparato a un punto de recogida selectiva para su eliminación, de lo contrario se aplicarán las sanciones previstas por las normas sobre eliminación de desechos.

La recogida selectiva para la reutilización, tratamiento y eliminación respetuosa con el medio ambiente del aparato ayuda a evitar los efectos sobre el medio ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los materiales que componen el producto.

Para más información sobre los sistemas de eliminación disponibles, contactar con el servicio local de eliminación de desechos o con la tienda que vendió el aparato.

Los fabricantes y los importadores cumplen con su responsabilidad de recuperación, tratamiento y eliminación respetuosa con el medio ambiente directamente o participando a un sistema colectivo.

PT ATENÇÃO

Este produto está em conformidade com a Directiva EU 2002/96/EC.

O símbolo do caixote com uma barra existente no aparelho indica que o produto, no fim da sua própria vida útil, deve ser tratado separadamente dos resíduos domésticos, devendo ser enviado para um centro de recolha selectiva para aparelhos eléctricos ou electrónicos ou então, devolvido ao revendedor aquando da compra de um novo aparelho equivalente.



O utilizador é responsável pelo envio do aparelho para as estruturas de recolha adequadas, sob pena das sanções previstas na lei em vigor sobre os resíduos.

A recolha selectiva adequada para o envio sucessivo do aparelho eliminado para a reciclagem, para o tratamento e para a eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde, favorecendo a reciclagem dos materiais que compõem o produto.

Para informações mais pormenorizadas sobre os sistemas de recolha disponíveis, dirija-se ao serviço local de eliminação de resíduos, ou à loja onde foi efectuada a aquisição.

Os fabricantes e importadores serão então responsáveis pela reciclagem, tratamento e eliminação compatível com o ambiente, seja directamente seja participando num sistema colectivo.